

COIFA DE PAREDE

KAI90



FOR THE WAY IT'S MADE.®

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	04
Requisitos Elétricos.....	05
MODO DE FUNCIONAMENTO	06
Modo de Exaustão.....	06
Modo Depurador.....	06
USO DO PRODUTO	11
Descrição do Produto.....	11
Funcionamento.....	11
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	12
Limpeza Geral.....	12
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	14
QUESTÕES AMBIENTAIS	14
ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO	15
TERMO DE GARANTIA	16
DADOS TÉCNICOS	17

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

⚠ ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

ITENS DE SEGURANÇA

Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não remova o fio de aterramento.

Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.

Não use adaptadores ou Ts.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Se houver necessidade de troca do cabo de alimentação, devido a qualquer tipo de dano ou falha, entre em contato com o Serviço Autorizado KitchenAid para realizar a troca do cabo. Por motivo de segurança dos usuários da Coifa,

somente o Serviço Autorizado KitchenAid está autorizado a realizar este tipo de troca.

DICAS IMPORTANTES

- A sua Coifa de Parede KitchenAid foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.
- A primeira instalação da sua coifa deve ser feita pelo Serviço Autorizado KitchenAid. Esta primeira instalação é gratuita.
- Não use a coifa se ela estiver danificada ou não estiver funcionando corretamente.
- Instale e posicione a coifa estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual de usuário.
- Jamais guarde materiais inflamáveis dentro ou em cima da coifa. Não seguir esta recomendação pode causar acidentes.
- Não conserte ou substitua qualquer peça da coifa, a não ser que seja especificamente recomendado neste manual. Todos os demais serviços de manutenção devem ser executados por um técnico do Serviço Autorizado KitchenAid.

- A sua Coifa de Parede KitchenAid não deve ser usada por crianças ou pessoas não capacitadas para operá-la corretamente.
- Não deixe acumular gordura dentro ou fora da coifa, pois isto diminui o rendimento do aparelho. Efetue a limpeza da coifa regularmente, conforme as instruções deste manual.
- Não coloque objetos sobre a coifa, pois podem obstruir as saídas do ar, além de poder causar a queda do mesmo.
- Não faça a flambagem de alimentos sob a coifa. Isso pode danificar o aparelho.
- Fique atento ao fritar alimentos. A gordura em alta temperatura pode inflamar-se produzindo chamas que podem danificar a coifa.
- Não deixe os queimadores da mesa de seu fogão acesos sem panelas ou recipientes sobre as grades (trepes). Também não deixe que as chamas dos queimadores escapem pelas laterais das panelas ou recipientes. Reduza as chamas dos queimadores de modo que fiquem inteiramente cobertas pela base do recipiente. O calor das chamas pode danificar a coifa. Caso a produção das chamas ocorra acidentalmente, retire imediatamente o recipiente em chamas de baixo da coifa e abafe as chamas com uma tampa de panela grande. Isto apagará o fogo. Desligue o queimador do fogão.
- Faça a troca periódica dos filtros conforme as instruções da seção “Limpeza e Manutenção”. O acúmulo de gordura no interior do filtro diminui o rendimento da coifa.
- Quando a lâmpada da coifa estiver acesa, não toque na região em seu entorno, pois tanto a lâmpada quanto a região ao seu redor atingem altas temperaturas.
- O ar succionado pela coifa não deve ser eliminado através do mesmo sistema de chaminé de outro dispositivo que funcione a gás ou outro combustível (por exemplo: aquecedor a gás).
- O ambiente deve ser suficientemente arejado quando o produto estiver sendo usado junto com outro dispositivo que funcione a gás ou outro combustível.

REQUISITOS ELÉTRICOS

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não remova o fio de aterramento.

Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.

Não use adaptadores ou Ts.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

- Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta no cabo de alimentação da coifa é a mesma da tomada onde ela será ligada (220V).
- Para proteção da rede elétrica recomenda-se que o produto esteja ligado a um circuito protegido por um disjuntor. Caso não existam disjuntores disponíveis no quadro de distribuição de força de sua residência, consulte um eletricitista para instalá-los, preferencialmente próximo à coifa.
- Utilize uma tomada tripolar exclusiva, para plugue tipo B, e em perfeito estado, aprovada pelo Inmetro.
- Verifique se sua residência possui aterramento conforme a norma ABNT, NBR 5410.

- A tomada à qual o produto será conectado, deverá estar localizada em uma região conforme demarcado no desenho abaixo, onde a altura L é dada por $L = D - h - 360$, veja a figura.




Figura 1

MODOS DE FUNCIONAMENTO

O produto foi projetado para ser usado de duas maneiras: modo exaustão (o ar é direcionado para o exterior) ou modo depurador (o ar passa por um filtro de carvão ativado e é direcionado novamente para dentro da cozinha).

MODO DE EXAUSTÃO

O produto possui uma saída de ar superior B para descarregar o ar para o exterior.




Figura 2

MODO DEPURADOR

Se o modo exaustão não puder ser utilizado, ative o modo depurador, adaptando um filtro de carvão ativado e o defletor F no suporte (braço) G; o ar recircula através da grade

superior H e do tubo de exaustão, conectado a uma saída de ar superior B e a um anel de conexão ajustado ao defletor F.




Figura 3

Instalação

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso
Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.
Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

A distância mínima entre a coifa e a superfície do fogão ou cooktop elétrico não deve ser menor que 50 cm. No caso de fogões ou cooktops a gás ou mistos, esta distância mínima deve ser de 70 cm.

Se as instruções de instalação do fogão ou cooktop a gás especificarem uma distância maior, então siga estas instruções. Se o seu fogão/cooktop tiver tampão de vidro, é recomendável que se verifique a distância entre a coifa e o fogão com o vidro do tampão aberto, pois a altura de cada fogão pode variar.

Ao instalar o duto de exaustão (modo exaustão), o diâmetro da saída de ar deve ser de 150 mm. Se for menor, altere este diâmetro para a especificação correta.

Atenção: A instalação do duto em saída de ar com diâmetro menor do que 150 mm irá prejudicar o funcionamento do produto, dado que reduz o fluxo de ar.


Atenção: Se for instalar o produto em uma parede "dry-wall", recomendamos que não seja realizada a instalação da sua coifa antes de contatar um representante técnico exclusivo deste tipo de material. O representante irá então verificar as necessidades para a instalação do produto. A instalação sem uma avaliação técnica especializada poderá causar danos ao produto, sendo que nesta circunstância haverá perda de garantia.

Verifique se na parede na qual a coifa será instalada não existem conduites ou encanamentos que possam impossibilitar a instalação.

Buchas para fixação adequadas para paredes de alvenaria acompanham o produto. No entanto, um técnico qualificado deve ser consultado para certificar-se que a instalação é adequada para o seu tipo de parede. A parede deve ser suficientemente forte para suportar o peso do produto.

- Verifique se o produto adquirido é do tamanho correto para área onde será instalado.
- Para facilitar a instalação, remova temporariamente todos os filtros e outras peças que possam ser removidas cuja montagem e desmontagem estejam descritas neste manual. Estes deverão ser recolocados quando a instalação estiver concluída. Veja o parágrafo relativo à desmontagem.

- Remova todo o material de embalagem, incluindo manual e peças para instalação.
- Se possível, desligue e remova outros aparelhos elétricos que estejam muito próximos à área de instalação do produto, de maneira que haja maior acessibilidade à parede onde o produto será instalado. Caso contrário, proteja ao máximo as unidades e todas as peças relacionadas com a instalação. Escolha uma superfície lisa e cubra-a com algum tipo de proteção onde possa apoiar o produto e as peças.
- Desligue o circuito (disjuntor) que alimenta a tomada à qual o produto será ligado.
- Além disso, verifique se, perto da área onde estiver instalando o produto (numa área acessível mesmo quando o produto estiver instalado), existe um ponto de suprimento de energia e se é possível conectar o tubo de ventilação ao exterior (apenas no modo de exaustão). Deve ser prevista uma passagem de diâmetro mínimo 150 mm para o tubo de exaustão.
- Realize todo o trabalho de pré-instalação necessário (exemplo: instalação de tomada e/ou passagem para o tubo de exaustão).



*Apenas para o modo depurador


- Usando um lápis, desenhe uma linha vertical na parede em direção ao teto que corresponda à linha central; isto tornará a instalação mais fácil.
- Estabeleça a altura apropriada da coifa (distância entre o fogão ou cooktop e a coifa).

IMPORTANTE: Respeite as distâncias mínimas especificamente indicadas neste manual de instruções.


Desenhe uma linha horizontal na parede correspondente a esta distância e aplique o gabarito de perfuração: a linha central vertical impressa no gabarito de perfuração deve corresponder à linha central marcada na parede; além disso, a extremidade mais baixa do gabarito de perfuração deve corresponder à linha horizontal marcada na parede.

- Posicione o suporte inferior no gabarito de perfuração alinhando-o com o retângulo desenhado. Marque a posição dos furos externos e então fure (broca 8 mm). Remova o esquema de perfuração, insira as 2 buchas de parede e fixe o suporte do produto com 2 parafusos de 5 x 45 mm.

NOTA: é importante garantir que este suporte esteja bem nivelado horizontalmente, pois qualquer desvio pode gerar um desalinhamento que dificultará o restante da instalação.



- Pendure o produto no suporte inferior.
- Ajuste a distância do produto em relação à parede.
- Ajuste a posição horizontal do produto.
- Faça duas marcas a lápis, pela parte interna do produto, para sua fixação final.
- Remova o produto do suporte inferior.
- Perfure os pontos indicados (broca 8mm).
- Insira duas buchas de parede.




- O produto possui dois suportes idênticos para fixar a chaminé.

Fixe o primeiro suporte (G - o lado com furos de fixação voltados para cima - Ver Fig. 7) na parede, próximo ao teto, usando o suporte como um molde (as pequenas aberturas cortadas no suporte devem coincidir com a linha central previamente traçada na parede), marque 2 furos com um lápis, fure e fixe o suporte com 2 parafusos e buchas.


Fixe o segundo suporte (M - o lado com os furos

para fixação voltados para cima - Ver Fig.7) acima do suporte inferior, a uma distância de 20 cm, utilize 2 parafusos e buchas. Duas tiras de borracha devem ser fixadas nas laterais deste segundo suporte (uma tira em cada lado, de maneira a obter duas metades idênticas). Utilize a tira de borracha fornecida com o produto.

- Apenas para o modo de depurador: instalar o defletor F no suporte da chaminé. Ver Fig.7.



- **Tamanho da chaminé:** a chaminé é fornecida num tamanho padrão e pode ser cortada no tamanho necessário como apresentado na Fig. 8.



- Prenda o produto sobre o suporte inferior.
- Fixe o produto firmemente à parede com parafusos.

- Conecte o tubo de ventilação ao anel de conexão encontrado acima da unidade de sucção do motor.

A outra extremidade do tubo deve ser fixada ao tubo de ventilação que conduz ao lado externo, se estiver utilizando o produto no modo de exaustão.

Se desejar usar o produto no modo depurador, conecte a outra extremidade do tubo ao anel de conexão sobre o defletor F.

- Conecte o plug à tomada.
- Fixe a parte superior da chaminé ao suporte G com 2 parafusos.

OBSERVAÇÃO: A parte superior da chaminé deve cobrir também o suporte M. Ver Fig. 7

- Instale a parte inferior da chaminé cobrindo o motor e encaixando-a no corpo da coifa.
- Fixe a chaminé inferior com 2 parafusos.





Figura 9

USO DO PRODUTO


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Painel de controle
2. Filtros metálicos
3. Trava de encaixe dos filtros metálicos
4. Lâmpadas de halogênio
5. Tela defletora de vapor
6. Chaminé telescópica
7. Saída de ar (apenas para uso no modo de purador)
8. Painel de sucção



FUNCIONAMENTO

Recomenda-se ligar a coifa 5 minutos antes de começar a cozinhar e mantê-la funcionando por cerca de 15 minutos após terminar de cozinhar. Quando houver muito vapor na cozinha, é adequado ligar a coifa na velocidade máxima de sucção.



- A) LIGA/DESLIGA Lâmpadas da Coifa:** pressione uma vez para ligar metade da iluminação e duas vezes para iluminação completa. Pressione novamente para desligar.
- B) LIGA/DESLIGA o Motor da Coifa:** pressione para ligar ou desligar o produto. Quando o produto for ligado, será acionado na velocidade selecionada.

Para selecionar a Velocidade de Sucção:

- C) Seleciona a Velocidade 1:** indicada para pequena quantidade de vapores ou para alimentos que formam apenas vapores de água.
- D) Seleciona a Velocidade 2:** indicada para a maior parte das condições de utilização.
- E) Seleciona a Velocidade 3:** indicada para tratar a máxima produção de vapores produzidos no processo de cozimento, até mesmo por longos períodos.
- F) LIGA/DESLIGA o Modo TURBO:** esta configuração mantém a coifa funcionando no modo TURBO por 5 minutos, após os quais o produto retorna à velocidade previamente selecionada.

- G) LIGA/DESLIGA o TIMER (tempo):** pressione esta tecla para acionar o TIMER (tempo). O tempo de funcionamento é automaticamente definido de acordo com a velocidade previamente selecionada:

Velocidade 1: 20 minutos.

Velocidade 2: 15 minutos.

Velocidade 3: 10 minutos.

Modo TURBO: 5 minutos.

Após esse tempo, o produto desliga sozinho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não remova o fio de aterramento.

Ligue a uma tomada tripolar aterrada.

Não use adaptadores ou Ts.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

LIMPEZA GERAL

1. O produto deve ser limpo regularmente tanto interna como externamente. O acúmulo de gordura no interior do filtro diminui o rendimento da coifa.
2. Desligue o disjuntor ou retire o plugue da tomada antes de limpar ou realizar qualquer manutenção no produto.
3. Não utilize panos ou esponjas encharcadas, nem jatos d'água.
4. Não utilize cera nem produtos de limpeza com silicone ou materiais inflamáveis sobre a Coifa.
5. Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, objetos pontiagudos ou cortantes, nem álcool ou produtos de limpeza com silicone porque podem danificar o produto.

6. Para limpeza de rotina utilize apenas um pano ou esponja macia, com sabão neutro, desengordurantes ou detergentes (suaves ou neutros).
7. Para evitar riscos e manchas nas áreas em aço inoxidável da Coifa, limpe o produto no sentido do escovamento do aço e enxugue-o imediatamente após a limpeza.

Filtros Metálicos

Devem ser limpos pelo menos uma vez ao mês com produtos de limpeza suaves ou neutros, ou então, na máquina de lavar louça à temperatura baixa e no ciclo curto.

Ao serem lavados na lava-louças, os filtros de gordura metálicos podem descolorir, porém, a capacidade de filtragem permanece inalterada.

Para desmontar: puxar o painel pela parte da frente vigorosamente para baixo.





Figura 12

Retirar um filtro de cada vez, empurrando a trava em direção à parte posterior da coifa conforme indicado na figura 13.




Filtro de Carvão Ativado (apenas no modo depurador)

O filtro de carvão ativado absorve os odores produzidos durante o cozimento. Recomenda-se lavar o filtro de carvão ativado a cada dois meses em água quente com produtos de limpeza suaves ou neutros.

Na lava-louças, realize um ciclo de lavagem exclusivamente para o filtro, sem que haja outros tipos de louça. Deixe o filtro secar completamente antes de recolocá-lo.

Substitua o filtro de carvão a cada 3 anos e toda vez que estiver danificado.




Substituindo as Lâmpadas

ATENÇÃO: Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

ATENÇÃO: Antes de tocar as lâmpadas, certifique-se de que estas estão frias.

1. Remova a cobertura de proteção utilizando uma chave de fenda pequena ou uma ferramenta similar.



2. Substitua a lâmpada queimada. Utilize apenas lâmpadas halógenas de 20W no máximo (tipo G4) e não toque-as com as mãos descobertas (o contato direto das mãos com a lâmpada pode fazer com que ela queime rapidamente).
3. Encaixe novamente a cobertura da lâmpada (até ouvir um click). Se a lâmpada não funcionar, verifique se a lâmpada foi encaixada adequadamente antes de entrar em contato com o Serviço Autorizado KitchenAid.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ocorrência	Procedimentos
A coifa não liga	<ul style="list-style-type: none">• Desarmou algum disjuntor? Religue o disjuntor. Se o problema continuar, chame o Serviço Autorizado KitchenAid.• O cabo de alimentação não está conectado à tomada? Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de 3 pinos aterrada.
Força de sucção insuficiente	<ul style="list-style-type: none">• A velocidade correta foi selecionada? Verifique se a velocidade selecionada está adequada.• Os filtros precisam ser limpos ou substituídos? Limpe ou substitua os filtros.• As saídas de ar estão obstruídas? Verifique se as saídas de ar estão livres.
A lâmpada não acende	<ul style="list-style-type: none">• A lâmpada precisa ser trocada? Troque a lâmpada. Veja seção “Substituindo as Lâmpadas”.• A lâmpada foi corretamente instalada? Verifique se a lâmpada está corretamente instalada. Veja seção “Substituindo as Lâmpadas”.

QUESTÕES AMBIENTAIS

1. Embalagem

A KitchenAid procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

2. Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

3. Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do seu produto. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta, que está localizada na parte interna, próximo aos filtros metálicos com o logotipo da KitchenAid.

Entre em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid através dos números de telefone abaixo ou acesse o nosso site.

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-1759

Demais Regiões: 0800-722-1759

www.kitchenaid.com.br

TERMO DE GARANTIA

O seu produto KitchenAid é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses, - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo Serviço Autorizado KitchenAid, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da Central de Relacionamento KitchenAid. As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora da área de cobertura dos Serviços Autorizados KitchenAid, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor

Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa Emília

CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759

Demais localidades: 0800 722 1759

DADOS TÉCNICOS

Dimensões da Coifa (altura x largura x profundidade) em mm:	1250 x 900 x 535
Dimensões da Embalagem (altura x largura x profundidade) em mm:	765 x 980 x 635
Distância recomendada entre Fogão/Cooktop a gás ou misto (mínimo)	70cm
Distância recomendada entre Fogão/Cooktop elétrico (mínimo)	50cm
Peso Líquido (sem embalagem) kg	26,5
Peso da Coifa Embalada (kg)	34,8
Número de Motores	1
Número de Velocidade	3 + Turbo
Capacidade de Sucção máxima (m ³ /h)	270 / 400 / 540 / 690
Tensão (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Chave Disjuntora Térmica (A)	15
Potência da Lâmpada (W)	4x20
Potência Total Máxima (W)	330

