


REFRIGERADOR 3 PORTAS

KRK55



FOR THE WAY IT'S MADE.®



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Rodapé 2. Painel de controle 3. Distribuidor de água 4. Prateleiras do refrigerador 5. Gavetas de frutas/verduras 6. Gaveta multiuso | <ul style="list-style-type: none"> 7. Freezer No interior do freezer: cesto porta-ovos, utilitário, ice maker, cestos aramados 8. Prateleiras da porta do refrigerador 9. Compartimento fechado para laticínios 10. Porta latas |
|--|--|

Agora que você adquiriu seu refrigerador, a KitchenAid está empenhada em comprovar que você optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossos produtos.

Este manual foi elaborado pensando no seu bem estar e de sua família. Ele contém instruções simples e objetivas para que você obtenha o máximo proveito de seu refrigerador, com conforto, segurança e economia de energia, como você merece.

É importante que a primeira instalação do seu refrigerador seja feita por um técnico treinado e certificado pela KitchenAid, pois isso vai garantir uma instalação perfeita e o seu bom funcionamento. Esta primeira instalação será gratuita.

Antes de ligar para a Central de Relacionamento KitchenAid, para marcar a instalação, verifique se a sua residência possui todas as peças e condições necessárias para a instalação. A seguir veja o item "Condições de Instalação".

ATENÇÃO: Tenha em mãos o modelo do produto, número de série, nome e nota fiscal da loja onde adquiriu o produto.

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR 3 PORTAS	04
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO	05
Condições Elétricas.....	05
Requisitos do Local.....	05
Condições Hidráulicas.....	06
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR 3 PORTAS	08
Local.....	08
Embutimento.....	08
Movimentação.....	09
Parte Traseira.....	09
Nivelamento.....	09
Rodapé.....	09
USANDO O REFRIGERADOR 3 PORTAS	10
Interpretando os Ruídos que Você Poderá Ouvir.....	10
Sistema Frost Free.....	10
Armazenando Bebidas e Alimentos.....	10
Abrindo e Fechando Portas.....	11
Como Operar os Controles de Temperatura.....	12
Preferências do Usuário.....	12
Sistema de Distribuição de Água.....	15
COMPONENTES DO REFRIGERADOR 3 PORTAS	16
Prateleiras do Refrigerador.....	16
Gavetas do Refrigerador.....	16
Cesto Porta-ovos e Utilitário.....	18
Ice Maker (fabricador automático de gelo).....	18
Cestos Aramados do Freezer.....	19
Prateleiras da Porta do Refrigerador.....	20
Porta-latas.....	20
MANUTENÇÃO E CUIDADOS	21
Limpendo seu Refrigerador.....	21
Purificador de Água/Filtro.....	22
Trocando as Lâmpadas.....	23
Falta de Energia Elétrica.....	24
Cuidados Durante as Férias e Mudanças.....	24
Soluções de Pequenos Problemas.....	25
QUESTÕES AMBIENTAIS	33
ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO	33
TERMO DE GARANTIA	34
DADOS TÉCNICOS	35

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR 3 PORTAS

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer risco a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".

Estas palavras significam:

⚠ PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

⚠ ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu refrigerador, siga estas precauções básicas:

- Ligue à uma tomada tripolar aterrada.
- Não remova o pino de conexão à terra.
- Não use adaptadores ou Ts.
- Não use extensão elétrica.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção, recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do seu refrigerador.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o refrigerador.
- Retire o plugue da tomada antes de instalar o Ice Maker.
- Use um recipiente robusto ao coletar gelo ou água.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Como Sucatear Seu Refrigerador Antigo

⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Sufocamento


Remova as portas do seu refrigerador antigo.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.

IMPORTANTE: Refrigeradores fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

Antes de jogar fora seu refrigerador antigo:

- Retire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.



CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

CONDIÇÕES ELÉTRICAS

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue em uma tomada tripolar aterrada.

Não remova o pino de conexão à terra.

Não use adaptadores, Ts ou "beijamins".

Não use extensões elétricas ou fios expostos.


Não seguir estas instruções pode trazer riscos de vida, incêndio ou choque elétrico.

Conexão com a Tomada

Para sua segurança e do equipamento, é muito importante que o aterramento seja feito de maneira correta. O plugue do cabo de alimentação de seu refrigerador é de 3 pinos, sendo o pino do fio terra diferente. A instalação elétrica da sua residência deve ter uma tomada de força apropriada para este tipo de plugue. Se não tiver, providencie a instalação de uma por um electricista habilitado.

REQUISITOS DO LOCAL

Utilize um dos dois tipos de tomada abaixo, com três pinos: 2 entradas + terra.




Rede Elétrica da Residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410). Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um electricista especializado para instalá-lo.

Antes de ligar, verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta de dados técnicos do produto, (conforme tabela do item "Tensão", a seguir). O seu refrigerador funciona em 127V.

Esta mesma informação está indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu refrigerador. Caso seja necessário ligar o refrigerador em 220V, utilize um transformador de 1,5 kVA.



IMPORTANTE:

- Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões duplas ou triplas com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.
- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de tensão com potência mínima de 1500 Watts, entre o refrigerador e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído, a fim de evitar riscos de acidentes. Entre em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid para solucionar o problema.

Tensão

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.

Antes de Ligar o Refrigerador

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do seu refrigerador usando um pano ou esponja macia com água e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu refrigerador.

IMPORTANTE:

Não retire, do seu refrigerador, nenhuma etiqueta de instrução permanente.

CONDIÇÕES HIDRÁULICAS

- O ponto para instalação do sistema de purificação deve fornecer água tratada, conforme Portaria n.º 518, de 25 de março de 2004.
- Será necessário um ponto de água com torneira 3/4", próximo ao refrigerador, para abastecimento (distância máxima 1,5 metros).
- A temperatura da água fornecida pelo ponto deve estar entre 2°C e 43°C.
- É necessário que o fornecimento de água tenha uma pressão de 14 a 84 metros de coluna de água, (entre 1,4 a 8,4 bar) para que o sistema de fabricação de gelo e distribuição de água funcionem adequadamente.

ATENÇÃO:


Caso o ponto de fornecimento de água para o refrigerador não esteja dentro dos limites de pressão anteriormente especificados, consulte um técnico em hidráulica especializado para adequação do ponto de fornecimento de água.


IMPORTANTE:


- Caso o sistema seja instalado em uma pressão abaixo do limite mínimo, não haverá fabricação de gelo, você perceberá pouca vazão de água e poderão ocorrer vazamentos.
- Caso o sistema seja instalado em uma pressão acima do limite máximo, poderá ocorrer rompimento e falha na filtragem.
- A vazão da água disponibilizada pode variar conforme a pressão da rede de abastecimento.
- A primeira instalação do seu Refrigerador 3 Portas deve ser feita por um técnico treinado e certificado pela KitchenAid. Esta primeira instalação é gratuita.

O filtro de água deverá ser trocado periodicamente. Você pode adquirir um novo filtro junto a Central de Relacionamento KitchenAid.

No produto há um kit para instalação do sistema de purificação. Este kit contém os componentes:

Acoplamento metálico 

Borracha de vedação 

Bucha metálica com rosca 

Para efetuar a instalação do sistema de purificação, siga os seguintes passos:

1. A mangueira de entrada de água já vem adaptada para instalação, com uma bucha metálica com rosca na ponta. Esta bucha está protegida por uma tampa plástica.
2. O adaptador para torneira deve ser montado seguindo os passos 3, 4 e 5.

3. Encaixe a bucha metálica no acoplamento metálico.



4. Encaixe a borracha de vedação no conjunto (do passo 3).




5. Rosqueie o conjunto (adaptador para torneira) na torneira (no ponto de abastecimento de água do refrigerador).




6. Retire a tampa mencionada no passo 1.

7. Conecte a mangueira rosqueando a bucha metálica no conjunto (adaptador para torneira).




8. O filtro de água está localizado no canto superior direito do compartimento refrigerador. Remova a capa protetora para acessar o ponto de encaixe do filtro. Remova a tampa azul.



A - Tampa azul
B - Capa protetora


9. Remova o selo protetor do novo filtro de água e encaixe-o no mecanismo. Gire no sentido horário até o final do curso e feche a capa protetora do filtro.



Orientações importantes:

Após instalar o kit, abra a torneira e mantenha pressionado o botão do distribuidor de água para encher o reservatório (localizado atrás das gavetas do refrigerador). Somente quando ele estiver cheio é que a água sairá pelo distribuidor de água.

Sistema de Purificação de Água



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO REFRIGERADOR 3 PORTAS

LOCAL

O refrigerador não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do seu refrigerador e aumenta o consumo de energia.

IMPORTANTE:

- O refrigerador não deve ser instalado em ambientes externos.
- Observe o piso no qual seu refrigerador será instalado. Por ser um produto pesado, ele poderá danificar o piso.

EMBUTIMENTO

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada:

- 10 cm nas laterais;
- 10 cm no fundo;
- 10 cm no topo;

Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu refrigerador e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

MOVIMENTAÇÃO

Seu refrigerador é pesado. Quando for movê-lo para limpeza ou conserto, proteja o piso. Sempre puxe o refrigerador para frente. Não o deslize lateralmente e nem faça seu refrigerador “andar”, já que isto pode danificar o piso.

IMPORTANTE:

- A parte frontal do seu refrigerador deve ficar ligeiramente mais alta que a parte de trás, de forma a facilitar o fechamento das portas.
- Ao movimentar o refrigerador, observe o comprimento da mangueira de abastecimento de água.

AQUECIMENTO EXTERNO:

O aquecimento de algumas regiões externas do refrigerador é normal. Isto ocorre para evitar formação de “suor”. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente, pode ocorrer formação de “suor”. Seque-o com pano macio.

PARTE TRASEIRA

Seu refrigerador possui a parte traseira lisa, o que facilita sua limpeza.

NIVELAMENTO


Seu refrigerador tem quatro pés niveladores e uma base estabilizadora, todos ajustáveis e localizados em cada lado da base. Se o seu refrigerador parecer instável ou se você quiser que as portas fechem mais facilmente, ajuste a inclinação do refrigerador seguindo as instruções a seguir:

1. Conecte o refrigerador numa tomada de três pinos.
2. Coloque o refrigerador no seu local de uso.

3. Retire o rodapé (veja “Rodapé” posteriormente nesta seção).

NOTA: Ter alguém inclinando o refrigerador para trás alivia um pouco o peso nos pés niveladores, facilitando o ajuste.

4. Abra as duas portas novamente e verifique. Caso elas ainda não fechem direito, ajuste a inclinação do refrigerador um pouco mais para trás, girando os parafusos de ajuste dos pés niveladores para a direita.





5. Recoloque o rodapé.

RODAPÉ

Para retirar o rodapé:

1. Coloque as mãos nas extremidades do rodapé com os dedos polegares na parte superior. Empurre com seus polegares e puxe para cima na parte inferior.



Para recolocar o rodapé:

1. Alinhe as abas do suporte do rodapé com as presilhas de metal.
2. Empurre o rodapé firmemente para que encaixe no lugar.

USANDO O REFRIGERADOR 3 PORTAS

INTERPRETANDO OS RUÍDOS QUE VOCÊ PODERÁ OUVIR

O seu refrigerador novo poderá emitir ruídos que o refrigerador antigo não emitia. Como os ruídos são novos para você, podem causar preocupações desnecessárias.

A maior parte dos ruídos novos é normal. Superfícies duras como o piso, paredes e gabinetes podem fazer com que os ruídos pareçam mais fortes. A seguir, apresentamos os ruídos característicos do funcionamento.

Estalos:

Os estalos são devido ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.

Ruído do compressor:

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Ruído de expansão de gás:

Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão a gás.

Ruído de degelo:

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.


Ruído do sistema de ventilação:

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de fazer o degelo.

SISTEMA FROST FREE

Seu refrigerador usa o sistema Frost Free, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.

A fim de garantir temperaturas adequadas, o ar deve circular entre os dois compartimentos. O ar frio passa do freezer para o refrigerador através de uma abertura superior e retorna para o freezer pela parte inferior do refrigerador, como mostrado na figura.



IMPORTANTE:

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, podem causar o congelamento dos alimentos.

ARMAZENANDO BEBIDAS E ALIMENTOS

IMPORTANTE:

- Como o ar circula entre os dois compartimentos, qualquer cheiro originado em um compartimento será transferido para o outro. Você deve limpar bem os dois compartimentos para eliminar o mau cheiro. Para evitar que o cheiro da comida seja transferido para o produto, embale ou cubra bem os alimentos.
- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.

- Armazene alimentos ou líquidos que transmitem odores fortes em recipientes bem fechados (vedados) ou bem embalados.



- Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no freezer. Aguarde até que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.



- Procure abrir as portas somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma, você reduzirá o consumo de energia e melhorará o desempenho do seu refrigerador.

IMPORTANTE:


- Recomenda-se manter o refrigerador operando por pelo menos 24 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente, pois pode perder suas características naturais.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso, tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no freezer. Estes recipientes podem quebrar.
- Não armazene produtos tóxicos em seu refrigerador. Produtos tóxicos podem contaminar os alimentos.

ABRINDO E FECHANDO PORTAS

Há duas portas para compartimento do refrigerador. Cada porta pode ser aberta ou fechada independente da outra.


Há uma travessa intermediária articulada (na vertical), entre as portas. Esta travessa é montada na porta esquerda do compartimento do refrigerador.

Quando a porta esquerda estiver aberta, automaticamente a travessa articulada ficará retraída (dobrada para dentro). A travessa não deve ser retirada desta posição, a fim de evitar que o seu refrigerador seja danificado. Para permitir uso adequado do seu refrigerador, quando ambas portas forem fechadas, a articulação automaticamente irá dobrar a travessa para fora, permitindo a vedação adequada entre as portas.



COMO OPERAR OS CONTROLES DE TEMPERATURA

Para sua tranqüilidade, os controles de temperatura do freezer e do refrigerador já vêm ajustados de fábrica nas “posições recomendadas”, como mostrado nas ilustrações abaixo.



IMPORTANTE:

Seu produto vem de fábrica com escala de temperatura em graus Fahrenheit. Veja como alterar para escala de temperatura em graus Celsius em “Preferências do Usuário” posteriormente nesta seção.

- Quando o refrigerador estiver ligado, o painel de controle de temperatura exibe a temperatura real dos compartimentos.

IMPORTANTE:

- Se você abastecer o refrigerador antes dele ter esfriado completamente, os alimentos podem estragar.
- Ajustar os Controles do Refrigerador e do Freezer a uma temperatura mais baixa (mais fria) do que a recomendada, não fará com que os compartimentos esfriem mais rapidamente.

Para Ligar/Desligar o seu Refrigerador

- Pressione repetidamente o botão (+) do controle de temperatura do freezer ou refrigerador até que apareça “OFF” (desligado) no painel. Aguarde alguns segundos e o produto desligará.
- Pressione o botão (-) do controle de temperatura do freezer ou refrigerador para o produto ligar.

IMPORTANTE:

O produto não funciona (refrigera) quando o controle do freezer estiver na posição OFF (desligado).

PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO

O Painel de Controle permite configurar algumas opções de ajustes do painel conforme a preferência do usuário, se desejado.

Ajuste do Controle de Temperaturas - Visor de Temperatura (°F ou °C)

Esta opção permite ao usuário alterar a escala de temperatura no visor.

- °F : Temperatura em graus Fahrenheit
- °C : Temperatura em graus Celsius

Door Alarm (Alarme de Porta) / Temp Alarm (Alarme de Temperatura)

Esta opção permite ao usuário desligar o som dos alarmes dos ajustes Door Alarm e Temp Alarm.

- ON (ligado): o usuário irá ouvir o alarme.
- OFF (desligado): quando o alarme disparar, não será emitido nenhum som.

Modo Sabbath (SAB)

Esta opção permite ao usuário desligar as luzes do painel de controle sem desligar a iluminação interna dos compartimentos.

- ON (ligado): todas as luzes do painel de controle serão desativadas e apagadas.
- OFF (desligado): todas as luzes do painel de controle serão ativadas e acesas.

Para acessar o tipo de ajuste que deseja-se alterar:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **Door Alarm** por 3 segundos. O nome da opção de ajuste aparecerá no visor do controle de temperatura do compartimento freezer e o status da opção aparecerá no visor do controle de temperatura do compartimento refrigerador - (°F ou °C) ou (ON-ligado ou OFF-desligado).
2. Utilize os botões (+) ou (-) para selecionar a opção de ajuste. Quando a opção for exibida no visor, pressione o botão do controle de temperatura do compartimento refrigerador (+) ou (-) para alterar o status da opção.

3. Para selecionar a opção de ajuste desejada, pressione o botão **Door Alarm** por 3 segundos ou feche as portas do compartimento refrigerador.

Temperaturas Recomendadas

Se você precisar ajustar a temperatura do refrigerador ou do freezer, siga as orientações e as graduações recomendadas a seguir:

- Primeiro, ajuste o controle do refrigerador e do freezer na temperatura desejada;
- Espere por pelo menos 24 horas antes de ajustar a temperatura novamente;
- A seguir, se for necessário, ajuste a temperatura do freezer.

Ajustando os controles

O Controle do Refrigerador ajusta a temperatura do compartimento refrigerador.

- Aperte o botão (+) ou (-) até que a temperatura desejada seja exibida no painel.

Refrigeração mínima (menos frio; +8°C)

Se for desejada uma posição menos fria, aperte o botão (+) do controle de temperatura do refrigerador. É indicado para dias frios, quando houver poucos alimentos no refrigerador e/ou pouca frequência de abertura de portas.

Refrigeração média

Indicado para uso normal.

Refrigeração máxima (mais frio; +1°C)

Se for desejada uma posição mais fria, aperte o botão (-) do controle de temperatura do refrigerador. É indicado para dias quentes, quando houver muitos alimentos no refrigerador e/ou muita frequência de abertura de portas.

O Controle do Freezer ajusta a temperatura do compartimento freezer.

- Aperte o botão (+) ou (-) até que a temperatura desejada seja exibida no painel.



Congelamento mínimo (menos frio; -14°C)

Se for desejada uma posição menos fria, aperte o botão (+) do controle de temperatura do freezer. É indicado para quando houver poucos alimentos no freezer e/ou pouca frequência de abertura de portas.

Congelamento médio


Indicado para uso normal.

Congelamento máximo (mais frio; -21°C)

Se for desejada uma posição mais fria, aperte o botão (-) do controle de temperatura do freezer. É indicado quando houver muitos alimentos no freezer e/ou muita frequência de abertura de portas.

Ajustes Adicionais do Painel de Controle:

Max Cool (Refrigeração Máxima)



Recomenda-se o uso do ajuste Max Cool em períodos de uso intensivo do produto, quando estiver completamente carregado com alimentos e bebidas, ou quando a temperatura do ambiente externo estiver elevada (por exemplo, no verão).

- Aperte o botão Max Cool para selecionar as temperaturas do freezer e do refrigerador nas posições mais frias (independente da temperatura indicada no visor/painel).
- Aperte o botão Max Cool novamente para retornar à posição anterior de temperaturas.

NOTA: O ajuste Max Cool desligará automaticamente em aproximadamente 12 horas.

OptimIce® (Produção Intensiva de Gelo)




Recomenda-se o uso do ajuste OptimIce® em períodos de uso intensivo de gelo (produção intensiva de gelo).

- Aperte o botão OptimIce® para selecionar a temperatura do freezer na posição mais fria.
- Aperte o botão OptimIce® novamente para retornar a posição anterior de temperatura.

NOTA: O ajuste OptimIce® desligará automaticamente em aproximadamente 12 horas.

Holiday Mode (Modo Férias)



No ajuste Holiday Mode, o freezer não irá descongelar automaticamente com tanta frequência, para economizar energia.

- Aperte o botão Holiday Mode até que a luz indicadora esteja ligada para acionamento deste ajuste.
- Aperte o botão Holiday Mode ou abra a porta do refrigerador para desligar este ajuste.

NOTA: A porta do refrigerador pode ser aberta após 1 hora da seleção do ajuste Holiday Mode sem gerar o desligamento do mesmo.

Temp Alarm (Alarme de Temperatura)



No ajuste TempAlarm, no caso de ocorrência de falta de energia elétrica, será exibido no painel de controle a temperatura menos fria atingida dentro dos compartimentos freezer e refrigerador.

- Aperte o botão Temp Alarm até que a luz indicadora esteja ligada para acionamento deste ajuste.
- Para desligar o ajuste Temp Alarm, aperte o botão Temp Alarm por 3 segundos até que a luz indicadora esteja desligada.

Alarme de Temperatura:

Um alarme irá tocar repetidamente se as temperaturas dos compartimentos freezer ou refrigerador excederem a temperatura normal de funcionamento por 1 hora ou mais.

Será exibido no painel de controle a temperatura menos fria atingida dentro dos compartimentos freezer e refrigerador.

- Aperte o botão Temp Alarm até que o alarme pare de tocar. A luz indicadora do botão ficará ligada até que seja atingida a temperatura desejada nos compartimentos.

Door Alarm (Alarme da Porta)



Um alarme irá tocar se as portas do refrigerador ficarem abertas por mais de 5 segundos. O alarme irá tocar até que o Door Alarm for desligado.

- Aperte o botão Door Alarm até que o alarme pare de tocar. A luz indicadora do botão ficará ligada quando o ajuste Door Alarm estiver ligado.

Filter Reset (Troca de Filtro)

Veja seção “Manutenção e Cuidados” a seguir neste manual de instruções.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Danos Físicos

Use um recipiente robusto ao coletar água.

Não seguir esta instrução pode resultar em danos físicos e materiais.


O Distribuidor de Água

A água gelada vem de um reservatório localizado atrás das gavetas do refrigerador. Ele tem capacidade de aproximadamente 1,5 litros. Ao ligar o refrigerador pela primeira vez, pressione o botão do distribuidor de água até retirar cerca de 2 ou 3 litros de água. Essa água limpará o reservatório e as tubulações.

Espere algumas horas para gelar uma nova quantidade de água.

Para coletar água:

1. Posicione um recipiente abaixo do distribuidor de água e pressione o botão do distribuidor.



2. Pare de pressionar o botão para parar o fornecimento de água.


- Se o consumo de água for inferior a 1,5 litros por semana, esvazie o reservatório de água gelada para manter a boa qualidade da água semanalmente.
- Quando uma grande quantidade de água for retirada, aguarde 24 horas para que a água resfrie novamente.

COMPONENTES DO REFRIGERADOR 3 PORTAS

PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro ajustáveis e deslizantes, que podem ser trocadas de posição, de acordo com suas necessidades.

- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.
- As bordas das prateleiras impedem que líquidos, eventualmente derramados, escorram para outros compartimentos.
- Para deslizar a prateleira, puxe-a para fora até o batente.



Armazenar alimentos similares juntos e ajustar a altura das prateleiras fará com que você ache mais facilmente o que deseja. Reduzirá também o tempo de abertura da porta e economizará energia.


IMPORTANTE:

Não limpe prateleiras de vidro com água quente quando elas estiverem frias. Elas poderão quebrar devido à mudança repentina de temperatura ou impactos tais como batidas. Caso ocorra quebra, para sua proteção, o vidro temperado se partirá em vários pedaços pequenos.

NOTA: As prateleiras de vidro são pesadas; tome cuidado especial quando retirá-las para evitar quedas.

Para retirar e recolocar a prateleira:

1. Retire a prateleira levantando-a na parte da frente e erguendo-a para fora dos suportes.
2. Recoloque a prateleira direcionando os ganchos traseiros da prateleira para dentro dos suportes da prateleira.
3. Abaixee a parte da frente da prateleira e verifique se a prateleira está firme no lugar.



NOTA: Certifique-se de que ambos os lados da parte traseira da prateleira estão encaixados no trilho antes de soltar a prateleira. Poderá ser difícil instalar a prateleira nos encaixes do trilho que localizam-se próximo ao teto do refrigerador. Recoloque a prateleira numa posição mais baixa de forma que a prateleira possa ser inclinada o suficiente para encaixar facilmente no trilho.

GAVETAS DO REFRIGERADOR

Seu refrigerador possui 2 tipos de gavetas: Gaveta de Frutas/verduras com controle de umidade e Gaveta Multiuso.

Gaveta de Frutas/Verduras


As primeiras gavetas do compartimento refrigerador podem ser usadas para armazenar frutas ou verduras, de acordo com sua preferência. Esta gaveta possui controle de umidade.

IMPORTANTE:

Certos alimentos como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam.

Para retirar e recolocar a gaveta de frutas/verduras:

1. Retire a gaveta, puxando-a para fora até o batente. Levante a parte da frente e de trás e puxe-a totalmente para fora.



2. Recoloque a gaveta empurrando-a para dentro depois do batente.

IMPORTANTE:


Não limpe a tampa da gaveta de frutas/verduras com água quente quando estiver fria. A tampa poderá quebrar devido à mudança repentina de temperatura ou impactos, tais como batidas. Caso ocorra quebra, para sua proteção, o vidro temperado se partirá em vários pedaços pequenos.

NOTA: A tampa de vidro da gaveta de frutas/verduras é pesada. Tome cuidado especial quando retirá-la para evitar queda.

Para retirar e recolocar a tampa da gaveta de frutas/verduras:

1. Retire a gaveta.

2. Pressione para cima, no centro do vidro, até que ele esteja acima da moldura de plástico. Segure bem firme o vidro da gaveta, e com cuidado, puxe-o para frente e retire-o.



3. Recoloque a moldura da tampa da gaveta nos suportes das paredes laterais do refrigerador e abaixe a parte da frente da moldura até ficar no lugar.
4. Deslize a parte traseira do vidro para dentro da moldura da tampa e abaixe a parte da frente até ficar no lugar.

Controle de Umidade da Gaveta de Frutas/ Verduras

Você pode controlar a umidade na gaveta de frutas/verduras. Ajuste o controle para qualquer programação entre LOW (baixo) e HIGH (alto).


- **LOW (baixo / aberto):** deixa o ar úmido sair da gaveta para melhor armazenamento de frutas e verduras com casca.

Frutas: Lave, deixe secar e armazene no refrigerador em sacos plásticos ou na gaveta de frutas/verduras. Não lave frutas silvestres, como morangos, até que sejam consumidas. Armazene e mantenha estas frutas no recipiente original na gaveta de frutas/verduras ou armazene-as num saco de papel fechado numa prateleira do refrigerador.

Verduras com casca: Coloque-as em sacos plásticos ou num recipiente plástico e armazene na gaveta de frutas/verduras.

- **HIGH (alto / fechado):** mantém o ar úmido na gaveta de frutas/verduras para melhor armazenamento de folhas verdes frescas.

Folhas verdes: Lave em água fria, seque e retire as áreas queimadas ou machucadas. Coloque em sacos plásticos ou num recipiente plástico e armazene na gaveta de frutas/verduras.



Gaveta Multiuso

A gaveta maior do compartimento refrigerador pode ser usada para armazenar sortidos, perecíveis e bebidas, de acordo com sua preferência. Esta gaveta possui uma divisória interna e controle ajustável de temperatura.

Para retirar e recolocar a gaveta multiuso:


1. Retire a gaveta, puxando-a para fora completamente. Levante a parte da frente e puxe-a totalmente para fora.
2. Empurre os trilhos metálicos completamente até o fundo do compartimento. Recoloque a gaveta alinhando-a sobre os trilhos.

Controle de Temperatura da Gaveta Multiuso

O controle de temperatura localiza-se na lateral direita, abaixo da tampa da gaveta. Este controle de temperatura regula a vazão de ar frio que circula nesta gaveta.

NOTA: o ar frio direcionado para esta gaveta pode impactar a temperatura do compartimento refrigerador (menos frio). Talvez seja necessário realizar ajuste no controle de temperatura do compartimento refrigerador.

- Ajuste o controle de temperatura da gaveta para posição menos fria, se desejar que a temperatura no interior da gaveta seja a mesma do compartimento refrigerador.
- Ajuste o controle de temperatura da gaveta para posição COLDER para posição COLDER (mais frio), se desejar que a temperatura no interior da gaveta seja mais fria que a do compartimento refrigerador.



NOTA: ajuste o controle de temperatura da gaveta na posição COLDER para armazenar carnes.

Guia de Armazenamento de Carnes


Armazene a maioria das carnes na embalagem original, desde que seja à prova de ar e umidade. Embale-as de novo se for necessário. Veja os tempos de armazenamento na tabela a seguir. Se as carnes ficarem armazenadas por mais tempo que o indicado, siga as instruções para congelamento.

Peixe fresco e moluscos	use no mesmo dia da compra
Frango, carne moída, carnes variadas (fígado, etc.)	1-2 dias
Frios, bifes e assados	3-5 dias
Carnes curadas	7-10 dias

Para sobras de carne, cubra-as com filme plástico, papel alumínio ou guarde-as em recipientes de plástico com tampas que vedem bem.


CESTO PORTA-OVOS E UTILITÁRIO

Dependendo do modelo do seu refrigerador, ele pode ter um cesto utilitário único ou um cesto de ovos. Para usar o cesto de ovos, coloque os ovos na bandeja e armazene numa prateleira do refrigerador. Se preferir, você poderá retirar a bandeja e colocar toda a caixa de ovos no cesto.



ICE MAKER (FABRICADOR AUTOMÁTICO DE GELO)

A seta para cima desliga o Ice Maker. A seta para baixo liga o Ice Maker.



Para ligar o Ice Maker:

O interruptor liga/desliga é uma alavanca localizada no lado do Ice Maker. Para ligá-lo, simplesmente abaixe a alavanca.

NOTA: O Ice Maker não produzirá gelo até que o freezer esteja frio o suficiente. Espere 48 horas para produzir o primeiro lote de gelo. Jogue fora os três primeiros lotes produzidos.

- **Produção de gelo:** no modo de produção de gelo, o Ice Maker deve produzir aproximadamente 7 a 9 lotes de gelo num período de 24 horas. Se o gelo não for feito suficientemente rápido, ajuste as temperaturas dos compartimentos refrigerador e freezer no painel de controle para uma posição mais fria.

Para desligar o Ice Maker:

- **Automático:** à medida que o gelo é fabricado, os cubos irão encher o recipiente para armazenamento de gelo. Os próprios cubos levantarão a alavanca para a posição desliga.
- **Manual:** levante a alavanca para a posição desliga (para cima) até ouvir o “click” característico, para certificar de que o Ice Maker não continuará operando.

Recipiente de Armazenamento de Gelo


O recipiente para armazenamento de gelo é removível. Primeiro interrompa a fabricação de gelo posicionando a alavanca na posição desliga (para cima). Só então remova o recipiente de gelo.

LEMBRE-SE:

- Espere 48 horas para produzir o primeiro lote de gelo.
- Jogue fora os três primeiros lotes para evitar impurezas que possam ter sido liberadas pelo sistema.
- A qualidade do gelo será tão boa quanto a qualidade da água fornecida para o seu Ice Maker.
- Evite conectar o Ice Maker a um fornecimento de água com produtos químicos (como sal), pois podem danificar peças do Ice Maker e produzir gelo de má qualidade.
- É normal que os cubos de gelo fiquem grudados nos cantos. Eles se separarão facilmente.
- Não force a alavanca para cima ou para baixo além das posições ON/OFF.
- Não armazene nada sobre o Ice Maker e nem sobre o recipiente para armazenamento de gelo.
- Recomendamos que quando não houver intenção de consumir o gelo por um longo período, o Ice Maker seja desligado e todo gelo armazenado no recipiente seja jogado fora. Veja seção “Cuidados Durante as Férias e Mudanças”.

CESTOS ARAMADOS DO FREEZER


Dependendo do modelo do seu refrigerador, os cestos aramados podem possuir uma divisória interna.



- Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções. Isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir no item “Características Técnicas”.
- Observe sempre a data de validade dos produtos congelados indicada pelo fabricante.

Para retirar e recolocar os cestos:

1. Abra a gaveta do freezer completamente. Puxe o cesto superior para fora até o batente. Remova todos alimentos dos cestos.
2. Remova o cesto superior puxando-o para cima e para frente .



3. Puxe o cesto inferior para cima desenganchando-o dos trilhos metálicos.



4. Para recolocar os cestos, puxe a gaveta completamente para fora, realinhando o cesto inferior nos trilhos metálicos. Encaixe o cesto superior no interior do compartimento freezer.

Guia de Armazenamento de Alimentos Congelados

Os tempos de armazenamento variam de acordo com a qualidade e tipo de alimento, do tipo de embalagem ou filme usado (não devem permitir entrada de ar e nem umidade) e da temperatura de armazenamento.

Cristais de gelo dentro de uma embalagem vedada são normais. Significa que a umidade do alimento e o ar dentro da embalagem condensaram, criando os cristais.


Deixe espaço suficiente no freezer para que o ar circule em volta das embalagens.

Deixe espaço suficiente para que a porta feche bem.

PRATELEIRAS DA PORTA DO REFRIGERADOR

Para retirar e recolocar as prateleiras:

1. Retire a prateleira levantando e puxando-a reto para cima.
2. Recoloque a prateleira deslizando-a sobre o suporte desejado e empurrando-a para baixo até que encaixe no lugar.



PORTA-LATAS

O porta-latas tem capacidade para armazenar quatro latas de bebidas, possibilitando fácil visualização e organização.

Para retirar e recolocar o porta-latas:

- Siga o mesmo procedimento mencionado para prateleiras da porta do refrigerador.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

LIMPANDO SEU REFRIGERADOR

⚠ ADVERTÊNCIA



Perigo de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA




Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

- Manter limpo o seu refrigerador evita a contaminação dos alimentos por odores.
- Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.



- Durante a limpeza, os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em um recipiente térmico.
- Retire todas as peças removíveis de dentro do seu refrigerador, tais como prateleiras, cestos/gavetas, etc.

IMPORTANTE:

- Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc) ou abrasivos (sabões, pastas, etc) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu refrigerador. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu refrigerador.
- Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do refrigerador.
- Não lubrifique seu refrigerador em hipótese alguma.
- Evite também o contato destes produtos com o seu refrigerador, pois poderão danificá-lo.



- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutros. Enxágüe bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para facilitar a limpeza, este produto possui prateleiras de vidro temperado com bordas, evitando que pequenas porções de líquido derramado venham a sujar todo o seu refrigerador.
- Para limpar a parte externa traseira, use somente aspirador de pó ou espanador.
- A limpeza do distribuidor de água e gelo deve ser feita utilizando pano macio e água morna.
- A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco.
- Limpe o rodapé sempre que perceber uma formação de poeira do lado de fora. A retirada desta poeira ajuda a circulação de ar nas grades de refrigeração, economizando energia.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário, ajuste os controles de temperaturas nas posições desejadas.

PURIFICADOR DE ÁGUA/FILTRO

- Para manter a higiene adequada do sistema, o purificador deve ser utilizado diariamente.


IMPORTANTE: Caso o sistema de purificação não seja utilizado por mais de 3 dias, retire, pelo menos, 3 litros de água para manter o bom funcionamento do sistema e a qualidade da água.

- Evite manusear a área do purificador de água com as mãos sujas para evitar contaminações na água, principalmente em sua bica de saída.
- A limpeza da bica pode ser feita com algodão levemente umedecido em água.

Filtro

- O filtro de água deverá ser trocado periodicamente. Você pode adquirir um novo filtro junto à Central de Relacionamento KitchenAid. A peça não é gratuita.
- Recomendamos a troca do filtro, no máximo, a cada 6 meses. O tempo de vida útil do filtro pode variar de acordo com a qualidade da água recebida pelo sistema.
- No painel de controle há o ajuste **Filter Reset**, que indica quando é recomendada a troca de filtro.

Filter Reset (Troca de Filtro)



A luz de status do filtro de água auxilia a perceber quando é recomendada a troca de filtro.

Quando a luz amarela (Order) estiver acesa, é recomendado fazer o pedido de um novo filtro.


Quando a luz vermelha (Replace) estiver acesa, é recomendado fazer a troca e instalação de um novo filtro.

- Após efetuada a troca do filtro de água, aperte e mantenha pressionado o botão **Filter Reset** por 3 segundos até que as luzes de Order e Replace apaguem.

Troca de filtro

IMPORTANTE: A troca do filtro, inclusive a mão de obra, não fazem parte da garantia do produto.

1. Antes de efetuar a troca do filtro, deixe fluir água por 2 minutos através do sistema de distribuição de água. O ar preso no sistema pode fazer com que água e o filtro de água sejam ejetados.
2. Abra a capa protetora do filtro, localizado no canto superior direito do compartimento refrigerador.
3. Gire o filtro a ser trocado no sentido anti-horário até desprender do mecanismo de encaixe do filtro. Ainda deverá existir água dentro do filtro, portanto cuidado para não se molhar.
4. Despeje numa pia a água existente no interior do filtro e descarte o filtro de água usado.
5. Instale o novo filtro, seguindo o passo 9 descrito na seção "Instalação do Sistema de Purificação", já mencionado neste manual.
6. Caso seu produto tenha um pressurizador ou um regulador de pressão instalado no sistema, você pode ligá-lo novamente a partir deste momento.
7. Pressione o botão do sistema de distribuição de água e deixe fluir água por todo o sistema de purificação. Desta forma, as bolhas de ar serão eliminadas, garantindo o bom funcionamento do sistema.



TROCANDO AS LÂMPADAS

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

NOTA: Nem todas as lâmpadas de eletrodos metálicos caberão no seu refrigerador. Certifique-se de substituir a lâmpada por outra do mesmo tamanho, formato e potência.

Veja as potências máximas das lâmpadas existentes no produto na tabela a seguir:

Localização da lâmpada	Quant.	Potência
Lâmpada do compartimento refrigerador (atrás do painel de controle)	02	40W
Lâmpada do compartimento freezer (centro superior)	01	40W

- Você pode adquirir lâmpadas de substituição entrando em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid.


1. Desconecte o refrigerador da tomada.
2. Retire a proteção da lâmpada, quando aplicável, como mostrado.

NOTA: Para limpar a proteção da lâmpada, lave-a com água morna e detergente líquido. Enxágüe e seque bem.

- Desrosqueie a lâmpada para retirá-la e substitua-a por uma do mesmo tamanho, formato e potência (conforme tabela anterior).
- Recoloque a proteção da lâmpada, quando aplicável, como mostrado.
- Reconecte o refrigerador na tomada.




Lâmpada do Compartimento Refrigerador

- Retire a proteção da lâmpada puxando a proteção para trás. Troque a lâmpada. Recoloque a proteção inserindo os ganchos nas ranhuras do compartimento e empurre para frente.



Lâmpada do Compartimento Freezer

- Retire a proteção da lâmpada puxando a proteção para frente. É necessário desencaixar a parte traseira da proteção. Puxe para baixo. Recoloque a proteção inserindo os ganchos nas ranhuras do compartimento.



FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Se faltar energia elétrica em sua residência, ligue para a empresa fornecedora de energia e pergunte quanto tempo irá demorar para reestabelecer o fornecimento normal de energia.

- Se a energia elétrica faltar por 24 horas ou menos, mantenha as portas do refrigerador fechadas para ajudar os alimentos a ficarem frios e congelados.
- Se faltar energia elétrica por mais de 24 horas, retire todos os alimentos congelados e armazene-os num recipiente térmico ou compartimento refrigerado.

LEMBRE-SE: Um freezer cheio conserva o frio por mais tempo do que um parcialmente cheio.

CUIDADOS DURANTE AS FÉRIAS E MUDANÇAS

Férias

Se você optar por deixar o refrigerador ligado quando estiver fora, siga os passos a seguir para preparar seu refrigerador antes de sair.

- Consuma todos os alimentos perecíveis e congele os outros.
- Levante a alavanca localizada no Ice Maker para a posição OFF (para cima).
- Feche o fornecimento de água para o Ice Maker.
- Esvazie o recipiente de armazenamento de gelo.

Se você optar por desligar o refrigerador antes de sair, siga os passos a seguir:

- Retire todos os alimentos.
- Feche o fornecimento de água pelo menos um dia antes.
- Quando o último lote de gelo cair, levante a alavanca para a posição OFF (para cima).
- No painel de controle, desligue o seu refrigerador. Veja a seção "Como Operar os Controles de Temperatura".

5. Limpe o refrigerador e seque-o bem.
6. Cole com fita adesiva blocos de borracha ou madeira na parte superior de ambas as portas para que fiquem abertas o suficiente para o ar entrar. Isto evita a formação de mofo e mau cheiro.

Mudança

Quando você levar seu refrigerador para uma casa nova, siga as etapas a seguir para prepará-lo para a mudança.


1. Suspenda o fornecimento de água para o Ice Maker pelo menos um dia antes.
2. Desligue a conexão de água da parte traseira do refrigerador.
3. Quando o último lote de gelo cair, levante a alavanca para a posição OFF (para cima).
4. Esvazie o recipiente de armazenamento de gelo.
5. No painel de controle, desligue o seu refrigerador.
6. Desconecte o refrigerador da tomada.
7. Limpe e seque bem todo o produto.
8. Retire todas as peças removíveis, embale-as bem e cole-as com fita adesiva para que não se desloquem nem façam barulho durante o movimento.
9. Levante a parte frontal do refrigerador para que deslize mais facilmente ou parafuse os pés niveladores para que eles não riscuem o piso. Veja a seção “Nivelamento”.
10. Passe fita adesiva nas portas fechadas e no cabo de alimentação no gabinete do refrigerador.

Chegando na sua casa nova, veja a seção “Instruções de Instalação” para as instruções de preparação e lembre-se também de reconectar o fornecimento de água.

SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS

Antes de ligar para a Central de Relacionamento KitchenAid, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Ligue a uma tomada tripolar aterrada.

Não remova o pino de conexão à terra.

Não use adaptadores ou Ts.

Não use extensões elétricas.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Perigo de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Danos Físicos

Use um recipiente robusto ao coletar gelo ou água.

Não seguir estas instruções pode resultar em danos físicos e materiais.

Problema	Causa provável	Solução
O seu refrigerador não funciona	O cabo de alimentação está desconectado?	Conecte-o numa tomada tripolar (de 3 pinos), aterrada.
	O fusível ou disjuntor está queimado ou desarmado?	Substitua o fusível ou arme o disjuntor.
	O controle do refrigerador está na posição OFF?	Veja a seção “Como Operar os Controles de Temperatura”.
	O produto foi instalado recentemente?	Espere 24 horas após instalação do produto para refrigerar completamente.
	Falta de energia?	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa)?	Instale um estabilizador automático de tensão com potência mínima de 1500 Watts.
	Tomada com defeito?	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.
	Cordão de alimentação danificado?	Ligue para a Central de Relacionamento KitchenAid.

NOTA: Ajustar os controles de temperatura do freezer e refrigerador na posição mais fria não fará com que os compartimentos sejam refrigerados mais rapidamente.

Problema	Causa Provável	Solução
Parece que o refrigerador faz muito barulho	Os ruídos podem ser normais do refrigerador.	Veja a seção “Interpretando os Ruídos que Você Poderá Ouvir”.
Ruídos anormais	Instalação em local não adequado.	Veja o item “Instruções de Instalação”.
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés niveladores.
O motor (compressor) está funcionando por longos períodos de tempo	A temperatura ambiente está mais alta que o normal?	É normal o motor funcionar por mais tempo em dias quentes.
	Uma grande quantidade de alimentos foi colocada no refrigerador?	Colocar uma grande quantidade de alimentos no refrigerador eleva a temperatura interna. É normal que o motor funcione mais tempo a fim de esfriar o refrigerador novamente.
	A porta é aberta com muita frequência?	O motor funcionará por mais tempo. A fim de economizar energia, tente tirar tudo o que você precisa do refrigerador de uma só vez. Mantenha os alimentos organizados para facilitar a sua retirada.
	Os controles estão corretamente ajustados para as condições do ambiente?	Veja a seção “Como Operar os Controles de Temperatura”.
	As portas estão completamente fechadas?	Feche bem as portas. Se elas não vedarem bem, veja “As Portas Não Fecham Completamente” posteriormente nesta seção.
	As grades de refrigeração estão sujas?	Isto impede a transferência de ar e faz o motor trabalhar mais. Limpe as grades de refrigeração. Veja a seção “Limpendo seu Refrigerador”.
	As gaxetas das portas estão vedando em volta de toda a porta?	Chame a Central de Relacionamento KitchenAid.
Refrigeração Insuficiente	As aberturas de ar estão bloqueadas em algum compartimento?	Isto impede a passagem do ar frio do freezer para o refrigerador. Retire todos os objetos desobstruindo as aberturas. Veja a seção “Sistema Frost Free” para saber onde estão as aberturas.
	As portas são abertas com muita frequência?	Tenha consciência de que o refrigerador aquecerá quando isto ocorrer. A fim de manter o refrigerador frio, tente tirar tudo o que você precisa de uma só vez. Mantenha os alimentos organizados para facilitar a sua retirada.
	Uma grande quantidade de comida foi recém colocada no refrigerador ou freezer?	Colocar uma grande quantidade de alimentos esquenta o refrigerador. Podem ser necessárias várias horas para que ele retorne à temperatura normal.

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração Insuficiente	Os controles estão programados corretamente para as condições do ambiente?	Veja a seção “Como Operar os Controles de Temperatura”.
	O produto foi instalado recentemente?	Espere 24 horas após instalação do produto para refrigerar completamente.
As portas não fecham completamente	As embalagens de alimentos estão mantendo a porta aberta?	Arrume novamente os recipientes de modo que fiquem mais próximos e ocupem menos espaço.
	O cesto ou recipiente de gelo está fora do lugar?	Para modelos com um recipiente (interno) de armazenamento de gelo, empurre-o bem. Se ele não ficar bem para dentro, pode ser que ele não esteja certo no lugar. Puxe-o para fora e tente novamente. Para modelos com um recipiente de armazenamento de gelo localizado na porta, este deve estar nivelado com a porta do freezer. Para retirá-lo, pressione o botão de liberação no lado direito do recipiente e puxe-o reto para cima. Recoloque-o na porta certificando-se de que está adequadamente alinhado e seguramente no lugar. Veja a seção “Ice Maker e Recipiente para Armazenamento de Gelo”.
	As prateleiras, cestos ou recipientes estão fora do lugar?	Coloque as tampas nas gavetas, todas prateleiras, cestos e recipiente de armazenamento de gelo de volta para suas posições corretas.
	As gaxetas estão grudando?	Limpe as gaxetas. Veja instruções na seção “Limpendo seu Refrigerador”.
	O refrigerador balança ou parece instável?	Nivele o refrigerador. Veja a seção “Nivelamento”.
Formação de gelo no freezer	Infiltração de umidade pela porta?	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos no seu freezer. Persistindo a formação de gelo, ligue para a Central de Relacionamento KitchenAid.
Suor Externo	Elevada umidade do ar ambiente (normal em certos climas e épocas do ano)?	Instale seu refrigerador em local ventilado.
Suor Interno	As aberturas de ventilação estão bloqueadas no refrigerador?	Retire todos os objetos desobstruindo as aberturas. Veja a seção “Sistema Frost Free” para saber onde as aberturas estão localizadas.

Problema	Causa Provável	Solução
Suor Interno	As portas são abertas com muita frequência?	Para evitar o acúmulo de umidade, tente retirar tudo o que você precisa de uma só vez. Mantenha os alimentos organizados para facilitar a sua retirada. Quando a porta for aberta, a umidade do ar ambiente entra no refrigerador. Quanto mais você abrir a porta, mais ela se acumula, especialmente quando o ambiente é muito úmido.
	O ambiente é úmido?	É normal acumular umidade dentro do refrigerador quando o ar do ambiente está muito úmido.
	Os alimentos estão embalados corretamente?	Verifique se todos os alimentos estão adequadamente embalados. Seque recipientes úmidos antes de colocá-los no refrigerador.
	Os controles estão corretamente programados para as condições do ambiente?	Veja a seção “Como Operar os Controles de Temperatura”.
	O ciclo de degelo automático terminou?	É normal que gotas de água se formem na parede traseira depois do degelo automático do refrigerador.
	Armazenamento de alimentos quentes no refrigerador?	Deixe esfriar os alimentos antes de armazená-los no seu refrigerador.
	Portas mal fechadas?	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo das portas. Se necessário, reorganize os alimentos.
O Ice Maker não está produzindo gelo	A temperatura do freezer não está fria o suficiente para produzir gelo?	Espere 48 horas depois da instalação do produto para iniciar a produção. Veja as seções “Como Operar os Controles de Temperatura” e “Ice Maker”.
	A alavanca do Ice Maker está na posição OFF? (para cima).	Abaixe a alavanca para a posição liga (para baixo). Veja a seção “Ice Maker e Recipiente para Armazenamento de Gelo”.
	A válvula de água para o refrigerador está fechada?	Abra a válvula de água. Veja a seção “Condições Hidráulicas”.
	Um cubo de gelo está preso no braço ejetor?	Para modelos com um recipiente (interno) de armazenamento de gelo, retire o gelo do braço ejetor com um utensílio plástico. Para modelos com um recipiente de armazenamento de gelo localizado na porta, acesse o Ice Maker pressionando a porta do sensor do recipiente de gelo no lado esquerdo superior interno do freezer. Ao mesmo tempo, levante a porta de serviço do Ice Maker e retire o gelo do ejetor com um utensílio plástico. Veja a seção “Ice Maker e Recipiente para Armazenamento de Gelo”.

NOTA: Se o problema não for nenhum dos mencionados acima, pode ser um problema com a conexão de água. Chame a Central de Relacionamento KitchenAid.

Problema	Causa Provável	Solução
O Ice Maker está produzindo pouco gelo	O Ice Maker foi recentemente instalado?	Espere 48 horas para começar uma produção de gelo. Uma vez que o refrigerador esfriou, o Ice Maker começa a produzir de 5 a 8 cubos de gelo a cada uma hora e meia.
	Uma grande quantidade de gelo foi recém tirada?	Espere 24 horas para o Ice Maker produzir mais gelo.
	Os controles estão programados corretamente?	Veja a seção “Como Operar os Controles de Temperatura”.
	A válvula de água foi totalmente aberta?	Abra a válvula totalmente. Veja a seção “Condições Hidráulicas”.
	Há um filtro de água instalado no refrigerador?	O filtro pode estar entupido devido ao longo tempo de uso ou instalado incorretamente. Se entupido, o mesmo deve ser trocado. Verifique as instruções de instalação do filtro. Se a instalação ou entupimento não forem o problema, chame a Central de Relacionamento KitchenAid.
Gelo com sabor desagradável, mau cheiro ou cor acinzentada	As conexões de água são novas, fazendo com que o gelo tenha sabor desagradável ou esteja descolorido?	Jogue fora os primeiros lotes de gelo.
	Os cubos de gelo foram armazenados por muito tempo?	Jogue fora o gelo velho e faça um novo lote.
	O recipiente de gelo do refrigerador precisa ser limpo?	Veja a seção “Limpendo seu Refrigerador” ou “Ice Maker e Recipiente de Armazenamento de Gelo”.
	Os alimentos do freezer ou refrigerador foram bem embalados?	Use embalagem à prova de ar e umidade para impedir a transferência de cheiro para alimentos armazenados.
	A água contém minerais (tais como enxofre)?	Talvez seja necessário instalar um filtro para retirar os minerais.
	Há um filtro de água instalado no refrigerador?	Gelo com cor cinza ou escura indica que o sistema de filtragem de água precisa de limpeza. Passe água mais uma vez através do distribuidor de água para melhor lavar o sistema de filtragem (pelo menos 10 a 15 litros ou 6-7 minutos no início). Jogue fora o gelo.

Problema	Causa Provável	Solução
A luz não acende	O cabo de alimentação está desconectado?	Conecte-o numa tomada tripolar (de 3 pinos), aterrada.
	A lâmpada está solta no soquete?	No painel de controle, desligue o seu refrigerador. Desconecte o refrigerador da tomada. Retire suavemente a lâmpada e recolha-a. Conecte o refrigerador novamente e re programe o controle.
	A lâmpada está queimada?	Substitua-a por uma lâmpada da mesma potência, tamanho e formato. Veja a seção “Trocando as Lâmpadas”.
Existe água na bandeja de recolhimento de água de degelo	O refrigerador está degelando?	A água irá evaporar. É normal pingar água na bandeja de recolhimento.
	Há mais umidade que o normal?	Espere, pois a água da bandeja de recolhimento levará mais tempo para evaporar. Isto é normal quando o clima está quente ou úmido.
O distribuidor de água não funciona adequadamente	O sistema de água está cheio?	O sistema de água precisa ser enchido na primeira vez que é usado. Pressione o botão do sistema de distribuidor de água e retire 2 a 3 litros de água e jogue-a fora. Veja a seção “Sistema de Distribuição de Água”.
	A válvula de água está fechada / a rede de água foi conectada à fonte?	Certifique-se de que a válvula de água está aberta e a fonte de água está conectada ao refrigerador. Veja a seção “Condições Hidráulicas”.
	A válvula de água entupiu ou foi instalada incorretamente?	Veja a seção “Condições Hidráulicas”. Se o entupimento ou a instalação não for o problema, ligue para a assistência ou chame um encanador.
	Há uma dobradura na tubulação de alimentação de água da residência?	Se você achar ou suspeitar de uma dobradura na tubulação de água, ligue para a assistência.
	Há um filtro de água instalado no refrigerador?	O filtro pode estar entupido devido ao longo tempo de uso ou instalado incorretamente. Se entupido, o mesmo deve ser trocado. Verifique as instruções de instalação do filtro. Se a instalação ou entupimento não forem o problema, ligue para um técnico ou pessoa qualificada.

Problema	Causa Provável	Solução
Água ou gelo estão vazando do distribuidor	O copo está sendo segurado embaixo do distribuidor de água por tempo suficiente?	Segure o copo embaixo do distribuidor de água de 2 a 3 segundos depois de liberar a alavanca do distribuidor. A água pode continuar a sair durante este tempo.
	Há um filtro de água instalado no refrigerador?	Poderá haver ar nas conexões do sistema de filtragem de água, fazendo com que a água pingue. Uma lavagem adicional poderá resolver o problema. O uso normal do distribuidor deve retirar o ar dos canos dentro de 24 a 72 horas.
A água do distribuidor não está fria o suficiente	O refrigerador foi recém instalado?	Espere 24 horas para o refrigerador esfriar completamente.
	Uma grande quantidade de água foi recém retirada?	Espere 24 horas para que a água esfrie completamente.
	A água não foi recentemente retirada?	Os primeiros copos de água podem não estar frios. Jogue-os fora.
O fluxo de água do distribuidor diminui visivelmente	Há um filtro de água instalado no refrigerador?	O filtro pode estar cheio ou incorretamente instalado. O filtro pode estar entupido devido ao longo tempo de uso, o mesmo deve ser trocado.

QUESTÕES AMBIENTAIS

1. Embalagem

A KitchenAid procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

2. Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

3. Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DE MANUTENÇÃO

Em caso de dúvidas ou de problemas no produto, entre em contato com o serviço autorizado através de nossa Central de Relacionamento KitchenAid. Ao ligar, tenha em mãos o número do modelo e o número de série do refrigerador. Ambos os números podem ser encontrados na etiqueta, que está localizada na parte traseira do produto.

Entre em contato com a Central de Relacionamento KitchenAid através dos números de telefone abaixo ou acesse o nosso site.

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-1759

Demais Regiões: 0800-722-1759

www.kitchenaid.com.br

TERMO DE GARANTIA

O seu produto KitchenAid é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses, - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo Serviço Autorizado KitchenAid, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da Central de Relacionamento KitchenAid. As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora da área de cobertura dos Serviços Autorizados KitchenAid, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor

Rua Olympia Semeraro nº 675 - Jardim Santa Emília

CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa postal 5171

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 1759

Demais localidades: 0800 722 1759

DADOS TÉCNICOS

Dimensões sem Embalagem	(mm)
Altura	1740
Largura	905
Profundidade	683

Capacidade Bruta	(litros)
Total	553
Compartimento refrigerador	401
Compartimento freezer	152

Capacidade de Armazenagem	(litros)
Total	517
Compartimento refrigerador	396
Compartimento freezer (3 estrelas) ***	121

Obs: Cálculo de volume de acordo com a norma ISO 8561

Capacidade de congelamento (em até 24 horas)	7,5 kg
---	---------------

Capacidade do reservatório de água	1,5 litros
---	-------------------

Capacidade de armazenagem de gelo	8 kg
--	-------------

Isolamento Térmico	Espuma de poliuretano
---------------------------	------------------------------

Dados Técnicos - Sistema Elétrico	
Tensão	AC 127 V~
Freqüência	60 Hz
Corrente	4,1 A
Potência	522 W
Potência Degelo	582 W

Peso sem embalagem	134 kg
---------------------------	---------------

